Comment gérer RpiDATV depuis son PC

Le but de cette procédure est de gérer l'application RpiDATV depuis son PC sans que le nano-computer Raspberry PI 2 (RPI) soit équipé d'un clavier, d'une souris et d'un écran.

Pour cela, il faut, en addition au RPI chargé de son image RpiDATV d'Évariste F5OEO :

- un câble Ethernet RJ45
- le logiciel Raspberry PI Finder
- un PC avec Windows

1. Installer le logiciel Raspberry PI Finder

v2.0.1-beta

toddtreece released this on 5 Apr · 16 commits to master since this release

Allows auto update to fail gracefully if a stable version is currently installed.

Downloads

43.8 ME
44 ME
129 ME
46.4 ME



- Merci à la société Adafruit pour la mise à disposition de ce logiciel qui permet de trouver l'adresse IP de son RPI sans connaissance particulière en informatique puis de se connecter sur celui-ci.
- 2. télécharger le logiciel ici : <u>https://github.com/adafruit/Adafruit-Pi-</u> <u>Finder/releases/tag/v2.0.1-beta</u>
- 3. sélectionner le fichier zip : pibootstrap_windows.zip
- unzipper le fichier. Un répertoire nommé pibootstrap_windows sera créé avec l'application PiBootstrap.exe.

2. Connecter son RPI au réseau Ethernet



3. Se connecter à l'application RpiDATV

1. Exécuter l'application **PiBootstrap.exe** se trouvant dans le répertoire nommé **pibootstrap_windows**.

Si tout se passe bien, la fenêtre suivante apparaît :



2. Cliquer sur Find My Pi !

Soyez patient, ça prend un peu de temps...

🖈 Raspberry Pi Finder	X			
Found!				
IP Address: Ports: 192.168.1.134 ▼ 22	raspberrypi			
SSH User:	WiFi SSID:			
pi	ssid			
raspberry	Wifi Password			
Terminal Upload	Install the WebIDE?			
Shutdown	Bootstrap!			

Si tout se passe bien, la fenêtre suivante apparaît :

- 3. changer le mot de passe SSH Password = **raspberry** par **tv**
- 4. cliquer sur le bouton **Terminal**



Une nouvelle fenêtre apparaît. C'est l'équivalent linux d'une fenêtre DOS sous Windows.

Si la fenêtre est vide, presser la touche **Enter** une ou deux fois...

🛊 pi@RpiDATV: ~

Linux RpiDATV 3.18.5-v7+ #225 SMP PREEMPT Fri Jan 30 18:53:55 GMT 2015 armv71

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Mon Nov 30 13:58:42 2015 from datv.local pi@RpiDATV ~ \$./RpiDATV/frmenu.sh Il ne reste plus qu'à démarrer le logiciel **RpiDATV** en exécutant la ligne de commande suivante :

./RpiDATV/frmenu.sh

_ _

x

suivie de la touche **Enter**

*	pi@RpiDATV: ~	-	x
	En transmission		
	HB9DUG:CAMH264>QPSKRF(800KSymbol FEC 7/8) sur 62.5Mhz Gain 5		
			•

Le logiciel démarre et se met automatiquement en émission. Il affiche les paramètres de transmission.

L'utilisation du logiciel **RpiDATV** fera l'objet d'une autre procédure si nécessaire.